


- ①  ボタン(電源)
- 2秒以上押すと本機の電源を入れる／切ることができます。
【🔗 B-7】
 - 短押し(約1秒以内)すると音声はそのまま、画面を消すことができます。(電池動作時)
【🔗 L-9】
- ② ヘッドホン端子
市販のヘッドホンを接続します。
【🔗 L-63】
- ③ SDメモリーカード挿入口
【🔗 A-28】
- ④ VICSアンテナ端子
付属のVICSアンテナを接続します。
【🔗 取付説明書 [VICSアンテナ用]】
- ⑤ ブレーキセンサー端子
別売品に同梱されているパーキングブレーキ接続ケーブルを接続します。
【🔗 8】
- ⑥ DC入力5V端子
付属のシガーライターコード(12V/24V車対応)／別売のACアダプターを接続します。
【🔗 8、A-21、A-22】
- ⑦ GPSアンテナ内蔵部
GPS衛星からの電波を受信します。
【🔗 A-17】
- ⑧ ワンセグ用ロッドアンテナ
ワンセグを見るときに伸ばして使用します。
【🔗 I-6】
- ⑨ リモコン受光部
別売のSSDポータブルカーナビゲーション用リモコン(CA-PRSD1D)を使用して、操作することができます。
【🔗 8、L-63】
- ⑩ 明るさセンサー受光部
【🔗 L-14】
- ⑪ 充電ランプ
充電中か画面消し中かをランプの色でお知らせします。
【🔗 A-23、L-9】
- ⑫ RECランプ
テレビ(ワンセグ)を録画中には赤に点灯します。
- ⑬ タッチパネル部(液晶ディスプレイ)
- ⑭ ワンセグ用アンテナ端子
別売のワンセグ用フィルムアンテナ(CA-PDTNF26D)を接続します。
【🔗 8、L-63】
- ⑮ スピーカー
- ⑯ GPSアンテナ端子
別売のGPSアンテナ(CA-PN20D)を接続します。
【🔗 8、A-19、L-63】
- ⑰ スタンド
【🔗 A-24】
- ⑱ 電池カバーロックスイッチ
電池カバーを取り外すときにスライドさせます。
【🔗 L-15】
- ⑲ 電池カバー
【🔗 L-15】
- ⑳ ストラップ取付穴
市販のストラップを取り付けることができます。

※本体(タッチパネル部)のメニュー項目(ナビゲーション操作)は
【🔗 「NAVIメニュー画面について」B-21をご覧ください。】