


## 地図画面を表示する


### 本機の電源を切る

**1**  (電源)を約2秒押す。

※  (電源)の位置につきましては「各部のなまえとはたらき」B-2を参考にしてください。

：“ピッ”という音が鳴り、本機の電源が切れます。

#### お知らせ

付属のシガーライターコード(12 V / 24 V車対応)または別売のACアダプターを接続して本機を使用している場合、車のエンジンを切るなどしてシガーライターコードまたは別売のACアダプターからの通電がなくなると、自動的に本機の電源が切れ、再び通電が始まると本機の電源が入ります。ただし、電池動作時に本機の電源を切り、通電しているシガーライターコードまたは別売のACアダプターを接続しても自動的に本機の電源は入りません。この場合  (電源)を約2秒押し電源を入れてください。

### 現在地表示について

- 本機では、GPS衛星からの電波をGPSアンテナ内蔵部で受信することによって、現在地を測位します。  
実際の現在地を表示してルート案内をするためには、必ず見晴らしの良い屋外の電波をさえぎる障害物のない場所でGPS衛星の電波を受信してください。

「GPS衛星の電波受信と測位」A-17

「現在地を表示する」B-15

※ GPSの受信状態につきましては「GPSの受信状態について」A-17をご覧ください。

- お買い上げ後、一度も現在地の測位ができていない場合は、東京駅付近を表示します。

GPS受信表示

