

## 各メニュー一覧について

トップメニュー(☞B-21)からボタンを選択し、タッチすると選択したメニューの一覧が表示されます。

- **メニュー** →  
**目的地** を  
タッチ  
☞ C-1



次へ → を  
タッチ  
→  
←  
前へ ← を  
タッチ



- **メニュー** →  
**ルート** を  
タッチ  
☞ D-1



- **メニュー** →  
**情報** を  
タッチ  
☞ E-1



- **メニュー** →  
**設定** を  
タッチ  
☞ F-1



次へ → を  
タッチ  
→  
←  
前へ ← を  
タッチ

