

右画面に地図／情報を表示する

■ 右画面にハイウェイ情報を表示する場合

① **ハイウェイモード** をタッチする。

：ルート探索をしてルート案内に従って有料道路／一部の無料ハイウェイ道路を走行時のみ、ルート情報を表示します。



お知らせ

*印…目的地、経由地、パーキングエリア(PA)、サービスエリア(SA)、インターチェンジ(IC)に到着するまでのおおよその所要時間が表示されます。

ハイウェイモードはルート案内時とシミュレーション走行時に表示できます。ハイウェイモードは、ルート案内設定からでも表示させることができます。

※新規開通道路のパーキングエリア(PA)、サービスエリア(SA)の施設情報は表示されません。

「」 「ルート案内画面の設定をする」 F-17

■ 右画面に地図を表示する場合

① **地図** をタッチする。

：右画面にも地図を表示することができます。



全画面表示に戻す

1 B-35手順 **1** に従って操作し、

OFF をタッチする。

：右画面の表示設定が解除されます。

