

- ② フォルダ(フォルダ指定なし ~ フォルダ 100) を選択し、タッチする。

: フォルダに登録した地点リストが表示されます。



お知らせ

登録地点をフォルダ指定していない場合は、**フォルダ指定なし**のみ選択できます。
※登録されているフォルダのみ選択することができます。

登録地点のフォルダ指定につきましては、[「登録地点の編集/見る」E-16](#)をご覧ください。

4

リストから登録地点を選択し、タッチする。

: 周辺の地図画面が表示されます。

5

B-31 手順 **2**、**3** に従って操作する。

: 目的地を設定し、ルート案内を開始します。

お知らせ

- 周辺の地図を見るには、**×閉** または地図画面をタッチして設定メニューを閉じてください。
※再度設定メニューを表示させるには **+** (設定) をタッチしてください。
[「設定メニューについて」B-25](#)
- 現在の地図画面に戻るには、設定メニューを閉じ、**現在地に 戻る** をタッチしてください。
※目的地を設定することなく、現在の地図画面に戻ります。

お知らせ

- この機能を使うには、あらかじめ地点を登録しておく必要があります。
[「地点を登録する」B-29](#)
- 登録地点リスト画面の初期設定は“全表示”です。
- [C-24 手順 3](#) で **フォルダ** を選択し、フォルダ選択画面に切り換えた場合、登録地点編集画面 ([「E-16」](#)) の表示方法もフォルダ選択画面になります。
- フォルダ名は、フォルダ名編集画面から変更することができます。
※ **フォルダ指定なし** はフォルダ名を変更することはできません。
[「フォルダ名を編集する」E-20](#)