

コードから目的地を探す(まっふるコード(MGコード)・マップコード)

まっふるコード(MGコード)の更新したデータを使用する

まっふるコード(MGコード)の更新データを指定のホームページから入手し、SDメモリーカードに保存されている場合、下記手順に従って操作することで、更新データを利用した地点の確認や目的地が設定できます。

☞ 「まっふるコード(MGコード)の最新情報を入手する」A-31

下記操作を行う前に必ずAVモードをOFFにしてください。

☞ 「(AVモードを終了する)」G-10

※SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 SDメモリーカードを差し込み、電源を入れる。

☞ 「SDメモリーカードを入れる／取り出す」A-28

☞ 「(本機の電源を入れる)」B-7

2 C-24手順1に従って操作し、 ☞ (まっふるコード)をタッチする。

：まっふるコード(MGコード)入力画面が表示されます。

3 数字をタッチして、コードを入力し、 ☞ SDから検索 をタッチする。

☞ 「数字の入力方法について」B-42

：周辺の地図が表示されます。

(例)まっふるコード入力画面



4 B-31手順2、3に従って操作する。

：目的地を設定し、ルート案内を開始します。

お知らせ

- 上記手順3で☞SDから検索は7桁以上入力すると、ボタンが点灯し有効になります。
- まっふるコード(MGコード)を入力する場合、ガイドブックなどに記載されている“-” (ハイフン)は入力不要です。
- SDメモリーカード内に更新データがない場合は、メッセージが表示され、まっふるコード(MGコード)の入力画面に戻ります。その場合、まっふるコード(MGコード)の更新データを指定のホームページからダウンロードしてください。

☞ 「まっふるコード(MGコード)の最新情報を入手する」A-31