


## ルートを変更する

### ■ 設定メニューが表示されている場合に、出発地または目的地の位置調整をする場合

- ① **×閉** または地図画面をタッチする。  
：設定メニューを閉じます。
- ② カーソル(—|—)を出発地または目的地に合わせる。
- ③ **+** (設定) をタッチする。  
：設定メニューを表示します。
- ④ **出発地にする** / **目的地にする** をタッチする。  
：ルート編集画面が表示されます。



設定メニューの **周辺検索** をタッチして出発地を探すこともできます。  
(**C-19**手順 **3** から参考にしてください。)

## 5 ルート探索を開始する。

### ■ 1 ルート探索をする場合

- ① **ルート探索** → **案内スタート** をタッチする。  
：ルート案内を開始します。

### ■ 複数ルート探索をする場合

- ① **D-8**手順 **2** ~ **4** に従って操作する。  
：ルート案内を開始します。