

昼夜切り換え／地図の色を設定する

昼夜切り換え(昼／夜／自動／時間連動)または地図の色を選択することができます。

- 1** F-6手順 **1** に従って操作し、**地図の設定** → **昼夜切り換え／地図の色** をタッチする。
：地図の設定画面が表示されます。



- 2** 昼夜切り換えまたは地図の色を選択する。

■ 昼夜切り換えを選択する場合

- ① 昼夜切り換え(**昼** / **夜** / **自動**)を選択し、タッチする。

※ **自動** を選択した場合は、明るさセンサーにより、周囲が暗くなると夜モードの色に、明るくなると昼モードの色に自動的に切り換わります。



■ 地図の色を選択する場合

- ① 地図の色(**ノーマル** / **道路メイン** / **ポップ**)を選択し、タッチする。

：地図の色／道路を強調／地域を強調した地図に変わります。



- 3** 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。