

3

SD管理 → SD初期化 をタッチする。

:メッセージが表示されるので **はい** をタッチします。再度メッセージが表示されるので **はい** をタッチすると、SDメモリーカードを初期化(フォーマット)します。



3-1



3-2

お願い

初期化中は絶対にSDメモリーカードを抜いたり、本機の電源を切ったり、車のキースイッチをOFFにしないでください。SDメモリーカード自体を破壊する場合があります。

お知らせ

- 再生中の画面が表示されている場合、画面をタッチして操作ボタンを表示させ、**戻る** をタッチすると、録画再生リスト画面に換わります。
- 録画再生詳細画面(「**録**」J-4)が表示されている場合、**戻る** をタッチすると、録画再生リスト画面に換わります。

お知らせ

- 本機で初期化した場合、SDメモリーカードに「SD_VIDEO」フォルダが作成されます。
- SDメモリーカードを初期化すると、ワンセグ録画以外で使用するファイルも消去されます。
※誤消去防止スイッチがLOCK側になっているときは、初期化されません。
- 初期化で「はい」を選択すると、SDメモリーカード内のファイルは消去され、二度と復帰しません。

オーディオ
はじめに

〔SDメモリーカードの初期化をする〕