

音楽を聴く

SDメモリーカードにMP3/WMA形式で記録されている音楽データを本機で再生して聴くことができます。

※本機はM3U/WPL形式のプレイリストファイルによる音楽データの再生に対応しています。

本機は32 GBまでのSDHCメモリーカードに対応しています。

▶「SDメモリーカードについて」A-25

本機で再生できる最大ファイル数(1曲を1ファイルとした場合)は、3000ファイル(曲)までです。

※SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 SDメモリーカードを差し込み、電源を入れる。

▶「SDメモリーカードを入れる/取り出す」A-28

▶「**本機の電源を入れる**」B-7

2 音楽再生モードにする。

▶「**操作したいモードに切り換える**」G-9

お知らせ

- 再生できない音楽データはスキップして、次の音楽データを再生します。
- 再生中に車のエンジンを切る、本機の電源を切る、他のモードにするなどした場合、次にエンジンや電源を入れたり音楽再生モードに戻すと、前に再生していた曲の続きから再生がはじまります。
- M3U/WPL形式で記録されているプレイリストを再生させるには、**リスト** → **プレイリスト** をタッチしてください。▶「**プレイリストから選ぶ場合**」H-7

再生を一時停止する

1 **|| (一時停止)**をタッチする。

：画面に**||**を表示し、再生を停止します。

※ **||** が **▶** に変わります。

■ **再び再生を始める場合**

① **▶ (再生)**をタッチする。

：画面に**▶**を表示し、再生を止めた続きから再生をはじめます。

※ **▶** が **||** に変わります。

(例)一時停止状態画面

