

メニュー画面

メニュー をタッチするとメニュー画面を表示します。
メニューの中から実行したいボタンをタッチして各操作を行います。



- ① **チャンネルスキャン** ボタン
チャンネルスキャン画面を表示します。
【P】I-10
- ② **チャンネルリスト** ボタン
チャンネルリスト画面を表示します。
【P】I-13
- ③ **エリア変更** ボタン
視聴エリア変更画面を表示します。
【P】I-7
- ④ **エリアスキャン** ボタン
エリアスキャンを実行します。
【P】I-9
- ⑤ **各種設定** ボタン
中継・系列局自動サーチ、受信レベル確認、起動画面設定、放送用メモリー、予約録画結果、システム設定、音声・字幕設定、時計表示設定を行うことができます。
【P】「中継・系列局自動サーチ設定をする」I-19
【P】「受信中の放送局のチャンネルおよび受信レベルを確認する」I-20
【P】「起動画面の設定をする」I-21
【P】「放送用メモリーを削除する」I-22
【P】「予約録画結果を見る」I-24
【P】「システム設定をする」G-16
【P】「音声や字幕を切り換える」I-25
【P】「時計表示の設定をする」I-26
- ⑥ **お好み呼出** ボタン
お好み登録されたチャンネルリストに切り換えます。
【P】I-15
- ⑦ **自宅呼出** ボタン
自宅登録されたチャンネルリストに切り換えます。
【P】I-15
- ⑧ **録画予約** ボタン
録画予約画面を表示します。
【P】I-28