

データ放送取得画面

操作ボタン画面で **d** をタッチするとデータ放送画面を表示します。
データ放送画面から実行したい項目をタッチして各操作を行います。
[G] 「データ放送を利用する」I-17



- ① **現在地に戻る** ボタン
現在地の地図画面を表示します。
- ② **次へ** ボタン
次ページの操作ボタンを表示します。
〔操作ボタン2〕を表示
- ③ **d** ボタン
テレビ(ワンセグ)画面に戻ります。(データ放送終了)
- ④ **下 / 上** ボタン
カーソルの移動やデータ放送内容をスクロールさせる場合にタッチします。
- ⑤ **取消** ボタン
データ放送を受信中にタッチすると1つ前の画面に戻ります。
※データ放送によっては、**取消** をタッチしても1つ前の画面に戻ることができない情報もあります。
その場合は、**下 / 上** をタッチして**戻る**にカーソルを移動させ **決定** をタッチしてください。
- ⑥ **決定** ボタン
画面で選んだ項目を決定(実行)します。
- ⑦ **音量** ボタン
音量バーを表示し、音量の増減を調整します。
- : 音量減 + : 音量増 [G] G-11
- ⑧ **前へ** ボタン
前ページの操作ボタンを表示します。
〔操作ボタン1〕を表示
- ⑨ **Ch / Ch** ボタン
プリセットされている放送局の呼び出しをします。
長押しすると自動選局します。
- ⑩ **10キー** ボタン
10キーボタンを表示します。10キー入力が必要なデータ放送の場合に使用します。
[G] I-17