

起動画面の設定をする

テレビ視聴(ワンセグ)モードに切り換えたとき、データ放送画面で起動する／しないの設定をすることができます。

- 1** 1-7手順**1**に従って操作し、
各種設定 → **起動画面** をタッチする。

：起動画面設定画面が表示されます。



- 2** データ放送で起動する／しないを選択する。

■ データ放送画面で起動する場合


- ① **する** をタッチする。

：テレビ視聴(ワンセグ)モードに切り換えたとき、
データ放送画面が表示されます。
[音]「データ放送を利用する」1-17

■ データ放送画面で起動しない場合

- ① **しない** をタッチする。

：テレビ視聴(ワンセグ)モードに切り換えたとき、
通常の受信画面が表示されます。
(データ放送画面は表示されません。)



- 3** 設定を終わるには、**戻る** をタッチして表示させたい画面まで戻る。