

# 録画する

本機でSDメモリーカードに番組を録画(REC)することができます。

**お願い** 録画(REC)中は絶対にSDメモリーカードを抜いたり、本機の電源を切ったり、付属のシガーライターコード(12V/24V車対応)を使用している場合、車のキースイッチをOFFにしないでください。録画(REC)中のデータだけでなくカード内の既存のデータやカード自体を破壊する場合があります。また、カードやデータの破壊がない場合でも、再生できない録画ファイルが録画再生リスト画面( J-3)にあらわれることがあります。

※誤消去防止スイッチがLOCK側になっているときは、録画(REC)できません。

**お知らせ** ●テレビ(ワンセグ)の録画では、『著作権保護のための特別な機能(CPRM)』を有するSDメモリーカードである必要があります。従ってそうでないSDメモリーカードの場合、他のモードやパソコンで使用できても本機によるSDメモリーカードの初期化ができないものでは、録画はできません。SDメモリーカードの推奨品をご使用いただくことをおすすめします。

「**使用できるSDメモリーカード**」A-26

- 録画(REC)は、本機で初期化したSDメモリーカードを必ずご使用ください。パソコンで初期化したSDメモリーカードでは正常に録画(REC)できない場合があります。
- GPSからの時刻情報がない、または正しくない場合、録画予約できないときがあります。
- 録画(REC)中、受信状態が悪くなると録画が中断されます。また、そのような状態が続くと録画(REC)は自動的に中止する場合があります。
- 録画予約開始時刻に受信ができない場合は、録画(REC)されないことがあります。
- SDメモリーカードに録画(REC)できる番組は最大99です。

※SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

## 手動録画

### 1 SDメモリーカードを差し込み、電源を入れる。

「SDメモリーカードを入れる/取り出す」A-28 / 「**本機の電源を入れる**」B-7

### 2 録画したい番組を表示する。

「選局する」I-12

### 3 画面をタッチし、**録画** をタッチする。

：録画(REC)を開始します。



**お知らせ** ●SDメモリーカードは2GBで約10時間、1GBで約5時間録画(REC)できます。SDメモリーカードに録画(REC)できる残りの時間表示は目安であり、放送の内容によっては残りの時間表示通りに録画できない場合があります。

●録画した番組を走行中に再生させても音声のみとなります。番組を見る場合は、車を停車させ、パーキングブレーキをかけた状態でご覧ください。