

K

画像再生

表示部について	K-2
画像再生をする	K-3
画像送りまたは画像戻しをする	K-3
画像を回転させる	K-3
リスト画面から画像を選択する	K-4

表示部について



① 現在地に戻る ボタン

現在地の地図画面を表示します。

② システム設定 ボタン

画面の明るさ設定、操作設定、案内音声割込設定、AV音声出力設定、初期化を行うことができます。

☞ G-16

③ リスト ボタン

SDメモリーカード内のリストを表示させ、再生したいファイルを選択することができます。

☞ K-4

④ ◀▶ ボタン

1つ前の画像/次の画像を表示します。

☞ K-3

⑤ 回転 ボタン

表示中の画像を90°ずつ右方向に回転します。

☞ K-3

⑥ AVオフ ボタン

AVモードを終了し、現在地の地図画面を表示します。

☞ G-10

⑦ AV ボタン

AV選択画面を表示します。

☞ G-9

⑧ 再生画像、ファイルの更新日時表示

画像再生をする

SDメモリーカードに保存されている画像ファイル(JPEG)を本機に表示することができます。

本機は32 GBまでのSDHCメモリーカードに対応しています。

☞ 「SDメモリーカードについて」A-25

※ SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 SDメモリーカードを差し込み、電源を入れる。

☞ 「SDメモリーカードを入れる／取り出す」A-28

☞ 「**本機の電源を入れる**」B-7

2 画像再生モードにする。

☞ 「**操作したいモードに切り換える**」G-9

画像送りまたは画像戻しをする

1 画面をタッチし、**◀◀**または**▶▶**をタッチする。

▶▶ タッチ：次の画像を表示します。

◀◀ タッチ：1つ前の画像を表示します。



画像を回転させる

1 画面をタッチし、**回転**をタッチする。

：表示中の画像を90°ずつ右方向に回転します。



リスト画面から画像を選択する

1 画面をタッチし、**リスト**をタッチする。

：フォルダリストが表示されます。

※SDメモリーカードのフォルダリストはリスト並び順設定に従って表示されます。

【**☞**「音楽・画像の並び順を設定する」】L-7



2 フォルダを選択し、タッチする。

：選択したフォルダ内の画像リストが表示されます。

※画像リストはリスト並び順設定に従って表示されます。

(例)フォルダリスト画面



3 表示したいファイル(画像)を選択しタッチする。

：選択したファイル(画像)が表示されます。



(例)画像再生画面



お知らせ

- 画像の向きを変更したい場合は、画面をタッチし、**回転**をタッチするたびに右方向に90°ずつ回転します。【**☞**「**画像を回転させる**」】K-3
- 前の画像／次の画像を表示させるには、画面をタッチし、**◀◀**／**▶▶**をタッチしてください。【**☞**「**画像送りまたは画像戻しをする**」】K-3