

表示部について



① 現在地に戻る ボタン

現在地の地図画面を表示します。

② システム設定 ボタン

画面の明るさ設定、操作設定、案内音声割込設定、AV音声出力設定、初期化を行うことができます。

☞ G-16

③ リスト ボタン

SDメモリーカード内のリストを表示させ、再生したいファイルを選択することができます。

☞ K-4

④ ◀▶ ボタン

1つ前の画像/次の画像を表示します。

☞ K-3

⑤ 回転 ボタン

表示中の画像を90°ずつ右方向に回転します。

☞ K-3

⑥ AVオフ ボタン

AVモードを終了し、現在地の地図画面を表示します。

☞ G-10

⑦ AV ボタン

AV選択画面を表示します。

☞ G-9

⑧ 再生画像、ファイルの更新日時表示