

初期設定一覧

電池動作

FMトランスミッター	右画面=OFF ルート表示=ON
------------	---------------------

システム設定

画面の明るさ設定	明るさ自動調整=OFF 設定値=31 ※明るさ自動調整をONにすると 最高輝度/最低輝度が表示され ます。 最高輝度=31 最低輝度=5
操作設定	キー操作音=する カーソル表示=点灯 50音入力方式=50音 リスト並び順=名前 画面消し=しない
案内音声割込設定	案内音声割込=する
AV音声出力設定	FMトランスミッター=OFF ※FMトランスミッターをONに すると送信周波数と出力設定が 表示されます。 送信周波数=76.0 MHz 出力切替=ステレオ

音量調整

音量=8(音楽再生・テレビ視聴(ワンセグ)・録画番組再生)

テレビ視聴(ワンセグ)/録画再生

視聴エリア=東京	
エリア変更=自動	
自宅呼出=未登録	
お好み呼出=未登録	
表示切替=ワイド	
各種設定	中継・系列局自動サーチ=する
	起動画面設定=しない
	音声設定=音声1、主
	字幕設定=なし
	時計表示=する
	録画再生オールリピート=しない
	放送用メモリー=なし
録画予約=未登録	

ナビ中のAV同時動作

ナビ中のAV同時動作=する