

出荷状態に戻す(設定のみ)について

各モードのシステム設定→初期化画面で“出荷状態に戻す(設定のみ)”を実行した場合、初期設定(初期値)に戻る項目は下記のとおりとなります。

【※】「データを初期化(消去)する」L-13

項目		モード	NAVI	音楽再生	テレビ視聴／録画番組再生	画像再生
画面表示	メイン画面		○	×	×	×
	右画面		○	×	×	×
探索条件			○	×	×	×
FM多重(VICS)			○*1	×	×	×
エコドライブ設定			○	×	×	×
到着予想			○	×	×	×
メイン画面設定			○	×	×	×
右画面設定			○	×	×	×
地図の色			○	×	×	×
基本表示設定			○	×	×	×
ルート案内設定			○	×	×	×
カーマーク			○	×	×	×
軌跡/地点			×	×	×	×
音声案内(ガイド設定含む)			○	×	×	×
セキュリティ設定			×	×	×	×
画面の明るさ設定			○	○	○	○
操作設定	キー操作音		○	○	○	○
	カーソル表示				○*2	
	50音入力方式				○	
	画面消し				○	
音声割込				○		
AV音声出力設定				○		
音量調整			—	○	○	—

○印：初期値に戻る ×印：初期設定に戻らない

- * 1 印…VICS表示設定のみ出荷状態に戻します。受信番組設定、周波数設定は出荷状態に戻りません。
- * 2 印…カーソル表示を **点滅** に設定しても、テレビ視聴(ワンセグ)モード時は点灯したままとなります。(テレビ視聴(ワンセグ)モード時は、AVのシステム設定画面のみ点滅します。)