

# もくじ

内容物の確認	3
本書の見かた	4
もくじ	5

## はじめに A-1

安全上のご注意	A-2
使用上のお願い	A-12
ナビゲーションシステムについて	A-16
車に吸盤スタンドを取り付ける	A-18
動作の種類と制限について	A-26
走行中の操作制限について	A-27
電源について	A-27
SDメモリーカードについて	A-31

## ナビ機能の基本操作 B-1

各部のなまえとはたらき	B-2
地図画面の見かた	B-3
地図に表示される記号	B-5
地図の操作	B-6
モードの切り換えについて	B-8
NAVIメニュー画面／設定メニューについて	B-9
自宅を登録する	B-13
地図から自宅／地点を登録する	B-14
ルート設定について	B-15
目的地／自宅までのルートを探索する	B-17
右画面に地図／情報を表示する	B-17
音声案内について	B-18
おでかけ旅ガイド	B-19
文字入力のしかた	B-20

## 目的地を探す C-1

目的地を設定する	C-2
----------	-----

## ガイドブックを利用する D-1

ガイドブックを利用する	D-2
ガイドブック地点を利用する	D-3

## ルートを探索する E-1

ルート案内時の注意点	E-2
1ルート探索／複数ルート探索をする	E-3
ルートを変更する	E-4
再探索をする	E-8
迂回探索をする	E-9
ルート案内をストップ／スタートする	E-9
現在のルートを表示する	E-10
現在のルートを保存する	E-11
保存したルートを呼び出す／削除する	E-11
現在のルートを削除する	E-11
SDメモリーカードからルート探索をする	E-12

## 情報を見る・設定する F-1

登録地点の編集／見る	F-2
登録地点情報を全て書き出す／全て書き替える	F-6
登録地点情報を選んで書き出す／追加する	F-7
SDメモリーカードから地点を登録する	F-8
ecoドライブ情報について	F-10
GPS情報について	F-12
GPSログを使う	F-13
走行軌跡を使う	F-16
走行状態を確認する	F-16

## 各種設定をする G-1

ランドマーク表示の設定をする	G-2
ガイドブック地点の設定をする	G-2
案内設定をする	G-3
音声案内の音量を調整する	G-9
地図の表示をカスタマイズする	G-10
地図ボタン表示の設定をする	G-14
ランチャーボタンの編集をする	G-15
平均速度を設定する	G-15
ルート探索条件の設定をする	G-16

## AV・テレビ・Gアプリ H-1

使用時・データ作成時について	H-2
AVモードの基本操作	H-6
AV同時動作について	H-8
テレビ(ワンセグ)について	H-10
テレビ(ワンセグ)の各種設定をする	H-19
音楽／動画／画像について	H-22
Gアプリについて	H-27