

ACアダプター(別売)に関するご注意

警告



**電源プラグに付いたほこりや汚れを取り除き、
根元まで確実に差し込む**

感電や発熱による火災の原因となります。

- ときどき乾いた布で拭き、ほこりや汚れを取り除いてください。
- 傷んだ電源プラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。



ぬれ手禁止

ぬれた手で抜き差ししない

感電の原因となります。



**コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、
交流100V以外での使用はしない**

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

注意



**ACアダプター(別売)の本体部分を持ってコンセントから抜く
コードを引っ張るとコードが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。**



**通電中のACアダプター(別売)に長時間直接接触して使用しない
低温やけどの原因となることがあります。**

座布団やタオル等でくるんだり上に物を置いたりしない

ACアダプター(別売)が異常に発熱し、故障や火災の原因となります。

著しく温度が高くなる場所*に置かない

故障や火災の原因となることがあります。

※直射日光のあたるところ、アイロンや暖房器具の近くなど