

モードの切り換えについて

NAVIモード／AVモードを切り換えます。

NAVIモードからAVモードに切り換える

1

AV → 操作したいモード(**テレビ** / **音楽** / **動画** / **画像** / **Gアプリ** / **Myストッカー**) を選択し、タッチする。

： 選択したAVモードの画面に切り換わります。

(例) 現在地の地図画面



メニュー画面



AV 選択画面



システム設定については、
☞ J-1 をご覧ください。

各AVモードについては、下記をご覧ください。

- ・ AVモードの基本操作 ☞ H-6
- ・ AV同時動作について ☞ H-8
- ・ テレビ(ワンセグ)について ☞ H-10
- ・ 音楽／動画／画像について ☞ H-22
- ・ Gアプリについて ☞ H-27
- ・ Myストッカーについて ☞ I-2