


項目	ボタン	内容	参照ページ
【ルート情報の表示】 ルート情報の表示を設定 します。	する	ルート案内時、ルート情報を表示します。	G-7
	しない	ルート情報を表示しません。	
	ハイウェイモード	ルート案内時、高速道路／有料道路を走行して いるときのみルート情報を表示します。	
【JCTビューの表示】 JCTビューの表示を設定 します。	する	JCTビューを表示します。	G-7
	しない	JCTビューを表示しません。	
【交差点拡大図の表示】 交差点拡大図の表示を設 定します。	する	交差点拡大図を表示します。	G-7
	しない	交差点拡大図を表示しません。	
【交差点情報表示】 交差点情報の表示を設定 します。	常時	ルートを設定していないときでも交差点情報を 表示します。	G-8
	案内中	ルート案内時のみ交差点情報を表示します。	
	しない	交差点情報を表示しません。	
【方面看板の表示】 方面看板の表示を設定し ます。	常時	ルートを設定していないときでも方面看板を表 示します。	G-8
	案内中	ルート案内時のみ方面看板を表示します。	
	しない	方面看板を表示しません。	
【ETCレーンの表示】 ETCレーンの表示を設定 します。	する	料金所の手前でETCレーンを表示します。	G-8
	しない	ETCレーンを表示しません。	
【リアル3D表示】 リアル3D交差点の表示を 設定します。	する	リアル3D交差点を表示します。	G-8
	しない	リアル3D交差点を表示しません。	
【自動再探索時のアラーム】 自動再探索時のアラームを 設定します。* ³	する	自動再探索をする設定にしている場合、自動再 探索時にアラームが鳴ります。	-
	しない	自動再探索時にアラームが鳴りません。	
【オートデモスタート】／ 【デモ】 家庭動作時のみ使用できる デモ用のシミュレーション を設定します。* ⁴	する	一定時間操作しなければ、デモ用のシミュレー ションが開始されます。* ⁵	-
	しない	デモ用のシミュレーションは開始されません。	
	開始する	デモ用のシミュレーションがすぐに開始されます。	

各種設定を
する

* 3印…自動再探索の設定については「 G-16をご覧ください。

* 4印…デモ用のシミュレーションを止める場合は、画面をタッチしてください。

* 5印…本機の電源を切っても設定は保持されますので、再度電源を入れ一定時間操作しなければ、デモ用のシミュレーションが開始されます。

お知らせ

各種表示は地図ソフトに収録されているデータに基づいて行うため、以下にご注意ください。

- データが収録されていない場所や施設(ETCレーンや方面看板など)では表示されません。
- データは地図ソフト作成時のものであるため、表示された内容が実際とは異なる場合があります。