

# 音声案内の音量を調整する

ルート案内や各音声案内などの案内音量を調整することができます。

**1** **メニュー** → **設定** → **案内音量** をタッチする。

：ルート案内の音量設定画面が表示されます。

**2** **-** / **+** / **消音** をタッチして、音量を調整する。

：調整時に“この音量でご案内します。”と音声がかかります。

ボタン	内容
<b>-</b>	音量を下げます。
<b>+</b>	音量を上げます。
<b>消音</b>	音声を消します。 ※ <b>消音</b> をタッチして音声を消したあと、音声案内をしたい場合はもう一度 <b>消音</b> をタッチしてください。



## 速度連動案内の設定をする

走行による雑音で音声案内が聞き取りにくくなる場合があります。速度連動案内の設定により約80 km/h以上の速度になると、設定値から1目盛分大きな音量で音声案内を出すことができます。

**1** **メニュー** → **設定** → **案内音量** をタッチする。

：ルート案内の音量設定画面が表示されます。

**2** 速度連動案内(**する** / **しない**)を選択し、タッチする。



### お知らせ

- 案内音量が消音時／最大音量の場合は設定できません。
- テレビ(ワンセグ)／動画の音声や音楽などは速度連動しません。
- 本機が受信するGPS衛星電波で速度判定を行いますので、実際の速度と異なる判定をする場合があります。また、GPS未受信時など状態によっては速度連動しない場合があります。

各種設定を  
する