

現在地(自車)マークの種類を設定する

1 **メニュー** → **設定** → **地図カスタマイズ** → **カーマーク選択** をタッチする。

: カーマーク選択画面が表示されます。

2 **ゴリラ** / **矢印(レッド)** / **矢印(イエロー)** / **車(レッド)** / **車(シルバー)** / **スニーカー** を選択し、タッチする。

: 選択したマークが設定されます。

プレゼントカーマーク

👉 「ecoドライブにチャレンジ」 F-12

カーマーク選択画面



地図ボタン表示の設定をする

メイン地図 / 右地図のボタン表示やボタンの大きさを設定することができます。

1 **メニュー** → **設定** → **地図ボタン表示** をタッチする。

: 地図ボタン表示画面が表示されます。

2 **メイン地図** / **右地図** を選択し、タッチする。

: 設定できる項目が表示されます。



3 表示させたい項目をタッチし、(✓)をつける。

: (✓)をつけた項目が画面に表示されます。

※ (✓)を消すには、(✓)のついている項目をタッチします。

※ **ランチャー** 選択時は **音量** を設定することができません。

ランチャー を解除すると、**音量** に(✓)がつかます。

※ **音量** は、AV同時動作中のみ表示されます。

設定内容が確認できます。



ボタンの大きさを変更することができます。

標準 ... お買い上げ時の大きさです。

大 📶 GPS、**広域** / **詳細**、ランチャーボタン、AV音量バーを大きくします。