

音量調整する

AV音量バーを表示し、音量調整や消音、AVオフの操作をすることができます。

1 各AVモード画面で**音量**をタッチする。

：AV音量バーが表示されます。

※各AVモードの再生画面でボタン表示が消えている場合は、画面をタッチしてボタンを表示させてください。

☞「テレビ(ワンセグ)について」H-10

☞「音楽／動画／画像について」H-22



(例)AV音量バー(音楽再生時)



① **AV音量表示**

② **AVオフ** ボタン

AVモードを終了します。

③ **− / +** ボタン

音量の増減を調整します。

(**−** : 音量減 **+** : 音量増)

④ **消音** ボタン

音声を一時的に消すことができます。

※再度 **消音** をタッチするか、**−** / **+** をタッチすると音声が出ます。

⑤ **×閉** ボタン

AV音量バーを閉じます。

お知らせ しばらくにも操作しなかった場合や画面をタッチした場合、AV音量バーは消えます。