

AV同時動作について

地図画面を表示しながら、テレビ(ワンセグ)/動画の音声や音楽を聞くことができます。地図画面で音量調整などを行うこともできます。

※音声や音楽を止めたいときは、AVモードを終了してください。

☞ 「AVモードを終了する」 H-6

AVモードで再生したままNAVIモードに切り換える

1 各AVモード画面で**現在地**をタッチする。

：音声はそのまま、現在地の地図画面に切り換わります。

※AV選択画面で**現在地**をタッチしても現在地の地図画面に切り換わります。

(例)各AVモード画面(音楽再生時)*1



(例)現在地の地図画面



*2

*1印…各AVモードの再生画面でボタン表示が消えている場合は、画面をタッチしてボタンを表示させてください。☞ 「テレビ(ワンセグ)について」 H-10 / 「音楽/動画/画像について」 H-22

*2印…**LAUNCHER**をタッチして、AV音量バーを表示させ、再生している音量を変えたり、消音にすることができます。☞ 「地図画面からのAV操作について」 H-9

LAUNCHERを地図画面に表示しない場合は、**音量**を表示させておくことをおすすめします。

☞ 「地図ボタン表示の設定をする」 G-14