

テレビ(ワンセグ)について

本機では地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」を見ることができます。

※ AV 選択画面でテレビ(ワンセグ)モードにすると、テレビ(ワンセグ)受信画面が表示されます。

☞ 「操作したいAVモードに切り換える」 H-6

(例)テレビ(ワンセグ)受信画面*



*印…ボタン表示が消えている場合は、画面をタッチして表示させてください。

(例)テレビ(ワンセグ)メニュー画面



(例)データ放送画面



① **現在地** ボタン

現在地の地図画面を表示します。

② **チャンネル番号表示**

③ **番組名表示**

④ **放送局名表示**

マルチサービスを受信しているときは放送局名の後ろにサービス番号が表示されます。

⑤ **メニュー** ボタン

テレビ(ワンセグ)メニュー画面を表示します。
☞ 上記

⑥ **AV** ボタン

AV 選択画面を表示します。☞ H-6

⑦ **d** ボタン

データ放送画面を表示します。☞ H-17
データ放送画面でボタンをタッチすると、テレビ(ワンセグ)受信画面に戻ります。

⑧ **▼ / ▲** ボタン

プリセットされている放送局の呼び出しをします。長押しすると自動選局します。☞ H-15

⑨ **番組** ボタン

番組表を表示します。☞ H-16

⑩ **音量** ボタン

AV 音量バーを表示し、音量調整や消音、AV オフの操作をすることができます。☞ H-7

⑪ **ワンセグ電波状態表示**

本数が多いほど受信状態は良好です。

⑫ **中継サーチ** ボタン

中継・系列局サーチをします。☞ H-17

⑬ **チャンネルリスト** ボタン

チャンネルリスト画面を表示します。☞ H-15

⑭ **チャンネルスキャン** ボタン

チャンネルスキャン画面を表示します。☞ H-14