

## Gアプリを操作する

SDメモリーカード／Myストックカーに保存されているGアプリを本機で操作することができます。  
※SDメモリーカードに保存されているGアプリを利用する場合は、操作を行う前にSDメモリーカードを挿入してください。

☞ 「SDメモリーカードを挿入する／取り出す」 A-32

### 1 Gアプリモードにする。

☞ 「操作したいAVモードに切り換える」 H-6

### 2 起動したいGアプリを一覧画面から選んでタッチする。

：Gアプリが起動します。

※SDメモリーカード／Myストックカーを切り換える場合は **メディア切換** をタッチしてください。



### 3 AV選択画面に戻すには、**Gアプリ選択** → **AV** をタッチする。

※Gアプリによっては、Gアプリのメイン画面以外の画面では **Gアプリ選択** が表示されない場合があります。 **Gアプリ選択** が表示されない場合は、 **戻る** をタッチしてGアプリのメイン画面に戻ってください。