

初期設定一覧

各種設定の初期状態は下記のとおりです。

ナビゲーション

画面表示	メイン画面	進行方向を上 スケール=50 m			
	右画面	進行方向を上 スケール=200 m			
設定	ランドマーク	ランドマーク設定=なし			
	ガイドブック地点	泊まる/見る/食べる			
	案内設定	ルートの全表示=する ルート色の表示=黄色 目的地方位=直線 専用レーン音声案内=しない トンネル出口音声案内=する 合流案内=案内中 踏み切り案内=案内中 急カーブ案内=案内中 事故多発地点警告=する 盗難多発地点警告=する ルート情報の表示=しない JCTビューの表示=する 交差点拡大図の表示=する 交差点情報表示=常時 方面看板の表示=常時 ETCレーンの表示=しない リアル3D表示=する 自動再探索時のアラーム=する オートデモスタート=しない*			
		案内音量	7目盛中左から4目盛目 速度連動案内=する		
		地図カスタマイズ	地図基本表示	道路名=表示する 登録地点=表示する ランドマーク=表示する 家形=表示する ガイドブック地点=表示しない 緯度・経度=表示しない マップコード=表示しない	
			地図の設定	昼夜切換/地図の色	昼夜切換=時間連動 地図の色=ノーマル
				地図拡大表示の設定	地図の拡大表示=しない
				文字表示の設定	名称の文字サイズ=中 吹出しの表示=する
		地図モード	地図モード=進行方向 3D地図視角調整 =10目盛中左から1目盛目		

設定	地図カスタマイズ	右画面に地図表示	右画面の表示=しない
		文字表示の設定	名称の文字サイズ=中 吹出しの表示=する
		地図モード	地図モード=進行方向 3D地図視角調整 =10目盛中左から1目盛目
	地図ボタン表示	カーマーク選択	カーマークの選択=矢印 (レッド)
		メイン地図	コンパス=表示する スケール=表示する AV=表示する 音量=表示しない ボタンON/OFF=表示する ランチャー=表示する
	ボタンサイズ	右地図	コンパス=表示する スケール=表示する
		標準	
	ランチャー編集	1: 案内音量 2: 家形 3: 地点登録 4: ガイドブック地点	
	到着予想	平均速度を自動で設定=する ※平均速度を自動で設定「しない」にすると、一般道/国道/有料道路が設定可能となります。	
	探索条件	一般道=35 km/h 国道=45 km/h 有料道路=80 km/h	
探索条件	探索条件=自動 車種選択=普通車 自動再探索=する フェリーを優先=しない 季節規制考慮=する 時間規制道路を考慮=する スマートICを利用=しない ルート学習結果を利用=する		

*印…家庭動作時のみ

☞ 「動作の種類と制限について」A-26