

## 各メニュー画面を表示する

メニュー画面(☞ P.40)で各メニューを選択します。

- **メニュー** → **目的地** をタッチ



次へ> を  
タッチ  
前へ< を  
タッチ



- **メニュー** → **ガイドブック** をタッチ



- **メニュー** → **ルート** をタッチ



- **メニュー** → **情報** をタッチ



- **メニュー** → **設定** をタッチ



次へ> を  
タッチ  
前へ< を  
タッチ

