

# システム設定画面を表示する

1

メニュー → 設定 → 次へ → システム設定 をタッチする。

：システム設定画面が表示されます。

※ AV 選択画面で **システム設定** をタッチして表示することもできます。[P.55]



① **画面の明るさ** ボタン

画面の明るさを調整します。

② **省電力** ボタン

電池動作時の省電力設定をします。

③ **操作音** ボタン

ボタンをタッチしたときなどのキー操作音を設定します。

④ **セキュリティ設定** ボタン

セキュリティコードを設定します。[P.67]

⑤ **初期化** ボタン

お買い上げ時の状態に戻します。[P.68]

⑥ **バージョン情報** ボタン

バージョン情報を表示します。[P.69]

⑦ **地図更新** ボタン

地図更新時に使用します。  
通常お使いの場合は使用しません。  
※誤ってタッチし、バージョンアップ画面が表示された場合は、本機の主電源スイッチを切り、10秒過ぎてから再度本機の電源を入れてください。