

各メニュー画面を表示する

メニュー画面(☞ B-8)で各メニューを選択します。

- **メニュー** →
目的地 を
タッチ
☞ C-1



次へ> を
タッチ
→
←
前へ< を
タッチ



- **メニュー** →
ガイドブック
をタッチ
☞ D-1



- **メニュー** →
ルート を
タッチ
☞ E-1



- **メニュー** →
情報 を
タッチ
☞ F-1



- **メニュー** →
設定 を
タッチ
☞ G-1



次へ> を
タッチ
→
←
前へ< を
タッチ

