

自宅を登録する

自宅を登録しておくことで、自宅までのルートを探ることができます。

1 メニュー → 情報 → 地点編集 をタッチする。

：地点編集画面が表示されます。


お知らせ 自宅が未登録の場合、**メニュー → 自宅へ戻る → はい** をタッチしても自宅を登録することができます。

2 自宅編集(登録されていません) をタッチする。

：自宅の登録方法選択画面が表示されます。




3 登録方法を選び、地図を表示する。

※表示方法は「 C-1」の各手順を参考にしてください。





4 自宅にする をタッチする。


※設定メニューが表示されない場合は、 をタッチして設定メニューを表示してください。



■ 自宅の位置を修正する場合

- ① **×閉** または地図画面をタッチして設定メニューを閉じ、カーソル()を自宅に合わせる。
- ②  → **自宅にする** をタッチする。

：地点編集画面に戻ります。(地図上には マークが表示されます。)

お知らせ 登録地点の表示をしない設定にしている場合は、登録しても地図上にマークは表示されません。
「 G-10」