

システム設定画面を表示する

1

メニュー → 設定 → 次へ → システム設定 をタッチする。

：システム設定画面が表示されます。

※ AV 選択画面で **システム設定** をタッチして表示することもできます。[P H-5



① **画面の明るさ** ボタン

画面の明るさを調整します。[P 下記

② **省電力** ボタン

電池動作時の省電力設定をします。[P J-3

③ **操作音** ボタン

ボタンをタッチしたときなどのキー操作音を設定します。[P J-3

④ **セキュリティ設定** ボタン

セキュリティコードを設定します。[P J-4

⑤ **初期化** ボタン

お買い上げ時の状態に戻します。[P J-5

⑥ **バージョン情報** ボタン

バージョン情報を表示します。[P J-6

⑦ **地図更新** ボタン

地図更新時に使用します。
通常お使いの場合は使用しません。
※誤ってタッチし、バージョンアップ画面が表示された場合は、本機の主電源スイッチを切り、10秒過ぎてから再度本機の電源を入れてください。

画面の明るさを調整する

画面の明るさを調整することができます。

1

システム設定画面で **画面の明るさ** をタッチする。

[P J-2

：画面の明るさ設定画面が表示されます。

2

ナビモード／その他のモードそれぞれの値を調整する。

※お買い上げ時はナビモード／その他のモードそれぞれ31です。

お知らせ

設定できるモードについては下記のとおりです。

- ・ナビモード：地図画面や各メニュー画面、システム設定画面、AV選択画面
- ・その他のモード：テレビ(ワンセグ)/音楽/動画/画像/Gアプリ/Myストッカー