

画像再生	
頭出し	H-19
一時停止	H-19
位置情報付き画像ファイルを地点登録／	
目的地にする	H-21
回転	H-19
再生	H-19
再生メディアを切り換える	H-19
スライドショー	H-19
スライドショーの間隔を設定する	H-20
表示設定	H-21
表示部について	H-18
ランダム再生	H-19
家庭動作	A-12
画面消し	J-3
画面の明るさ調整	J-2
キー操作音	J-3
軌跡	F-16
起動画面の設定をする	H-16
急カーブ案内	G-4
吸盤スタンドの取り付けかた	A-6
吸盤スタンドの取り外しかた	A-10
緊急警報放送を見る	H-14
クイックGPSについて	A-3
クイックメニュー	B-10
車動作	A-12
車に吸盤スタンドを取り付ける	A-4
グロナス	A-2, B-4, F-12
グロナスの設定	F-12
経由地	
出発地／経由地／目的地の地点の入れ替え	E-7
追加	E-4
変更	E-6
現在地	
現在地(自車)マークのすれについて	A-3
表示する	B-8
現在地ボタン／戻るボタンについて	B-8
現在地マーク	
現在地(自車)マークの位置を修正	G-13
現在地(自車)マークの種類を設定	G-14
交差点	
交差点拡大図の表示をする	G-5, G-7
交差点情報を表示する	G-5, G-8
リアル3D交差点を表示する	G-5, G-8
合流案内	G-4
コードクリップの取り付け／取り外しかた	A-11

## さ 行

再探索	E-8
-----	-----

シガーライターコードで使用する	A-14
市街地図(詳5m／詳12m／詳25m	
／詳50mスケール)の収録エリア	K-2
事故多発地点警告	B-4, G-4, G-6
自車マーク	
位置を修正する	G-13
種類を設定する	G-14
施設50音	C-6
施設情報	
施設の名前から探す	C-6
ジャンルから探す	C-5
周辺にある施設から探す	C-8
表示できる施設	K-6
自宅周辺の地図を表示する	C-9
自宅チャンネルリスト／お好みチャンネル	
リストを呼び出す	H-13
自宅までのルートを探索する	B-15
自宅を登録する	B-12
視聴エリア変更を自動に戻す	H-10
視聴エリアを変更する	H-10
自動再探索時のアラームを設定する	G-5
シミュレーション	E-10
車両センサー	F-16
ジャンル	C-5
住所	C-3
充電時間	A-16
充電について	A-15
充電ランプ	A-15
周辺施設	C-8
受信レベルを確認する	H-15
出荷状態に戻す	J-5
出発地	
出発地／経由地／目的地の地点の入れ替え	E-7
変更	E-6
主電源スイッチ	A-13
準天頂衛星システム「みちびき」	A-2, B-4, F-12
消音(AVモード)	H-6
消音(ナビモード)	G-9
使用可能時間	A-16
初期化	
My ストッカーを初期化する	I-6
お買い上げ時の状態に戻す	J-5
ルート学習の初期化をする	G-16
自律航法	A-3, B-4
スクロール	B-7
スマートIC	G-16, G-17
スライドショー	H-19
セキュリティコード	J-4
設定	
3D地図の角度を調整する	G-13