

各メニュー画面を表示する

メニュー画面(☰ P.40)で各メニューを選択します。

- **メニュー** → **目的地** をタッチ



次へ> をタッチ
 前へ< をタッチ



- **メニュー** → **ガイドブック** をタッチ



- **メニュー** → **ルート** をタッチ



- **メニュー** → **情報** をタッチ



- **メニュー** → **設定** をタッチ



次へ> をタッチ
 前へ< をタッチ

