

# 地図画面の見かた

## 画面のボタンについて

(例) 現在地の地図画面



LAUNCHER を  
タッチ

(例) 現在地の地図画面(ランチャー表示)\*



(例) 全ルート画面



- ① **ボタンOFF / ボタンON** ボタン  
ボタンOFF をタッチすると、**広域 / 詳細** が消え、コンパスボタンがコンパスマークのみに変わります。ボタンを表示させる場合は **ボタンON** をタッチしてください。
- ② **コンパスボタン**  
地図の向きを切り換えます。【P】 B-6
- ③ **広域 / 詳細** ボタン  
地図の縮尺を切り換えます。【P】 B-6

- ④ **メニュー** ボタン  
メニュー画面を表示します。【P】 B-8
- ⑤ **AV** ボタン  
AVモードに切り換えます。【P】 H-5
- ⑥ **LAUNCHER** ボタン  
ランチャーボタンとAV音量バーを表示します。【P】 G-15、H-7
- ⑦ **ランチャーボタン**  
よく使う機能を登録しておくことで **LAUNCHER** で簡単に呼び出して操作することができます。【P】 G-15
- ⑧ **AV音量バー**  
AV同時動作中に音量調整や消音、AVオフの操作をすることができます。【P】 H-7
- ⑨ **×閉** ボタン  
ランチャーボタンとAV音量バーを閉じます。
- ⑩ **現在地** ボタン  
現在地の地図画面に戻ります。  
※表示されているルートで、ルート案内を開始します。
- ⑪ **シミュレーション** ボタン  
設定したルートを擬似的に現在地(自転車)マークが走行します。【P】 E-10
- ⑫ **戻る** ボタン  
1つ前の画面に戻ります。  
※表示されているルートで、ルート案内を開始します。
- ⑬ **別ルート** ボタン  
複数ルート探索を開始します。
- ⑭ **詳細情報** ボタン  
設定したルートの道路の種類や、案内区間の距離を確認することができます。
- ⑮ **案内スタート** ボタン  
ルート案内を開始します。

\* 印…しばらくにも操作しなかった場合や画面をタッチした場合、ランチャーボタンとAV音量バーは消えます。