

## 各メニュー画面を表示する

メニュー画面(☞ B-8)で各メニューを選択します。

- **メニュー** → **目的地** をタッチ  
☞ C-1



次へ> をタッチ  
→  
←  
前へ< をタッチ



- **メニュー** → **ガイドブック** をタッチ  
☞ D-1



### ルートのメニュー画面

- **メニュー** → **ルート** をタッチ  
☞ E-1



### 情報のメニュー画面

- **メニュー** → **情報** をタッチ  
☞ F-1



### 設定のメニュー画面

- **メニュー** → **設定** をタッチ  
☞ G-1



次へ> をタッチ  
→  
←  
前へ< をタッチ

