

# AV同時動作について

地図画面を表示しながら、テレビ(ワンセグ)／動画の音声や音楽を聞くことができます。地図画面で音量調整などを行うこともできます。

※音声や音楽を止めたいときは、AVモードを終了してください。☞ H-5

## 1 各AVモードの再生画面で**現在地**をタッチする。

(例)各AVモードの再生画面(音楽)

：音声はそのまま、現在地の地図画面に切り換わります。



## 2 AV同時動作中の地図画面で、**LAUNCHER**をタッチする。

：AV音量バーが表示されます。

※**LAUNCHER**が非表示で、**音量**を表示している場合は**音量**をタッチしてください。☞ G-14



(例)現在地の地図画面(AV音量バー表示)



### ① AV音量表示

**消音** または **−** / **+** をタッチすると表示されます。

### ② AVオフ ボタン

AVモードを終了します。

### ③ **−** / **+** ボタン

音量を調整します。  
(**−** : 小さくなる **+** : 大きくなる)

### ④ 消音 ボタン

AV同時動作中の音声を一時的に消します。  
※消音中に **消音** または **−** / **+** をタッチすると消音を解除します。

### ⑤ ×閉 ボタン

AV音量バーを閉じます。

### お知らせ

- しばらくにも操作しなかった場合や画面をタッチした場合、AV音量バーは消えます。
- AVオフ時はAV音量バーを操作できません。