

設定

3D地図の角度を調整する	G-13
ecoドライブの設定をする	F-11
案内設定をする	G-3
音声案内の音量を調整する	G-9
ガイドブック地点の設定をする	G-2
画面消し設定をする	J-3
現在地(自転車)マークの位置を修正する	G-13
現在地(自転車)マークの種類を設定する	G-14
セキュリティコードを設定する	J-4
地図ボタン表示の設定をする	G-14
地図モードの設定をする	G-13
昼夜切替/地図の色を設定する	G-11
平均速度を設定する	G-15
右画面設定	B-15, G-11
文字表示の設定をする	G-12
ランドマーク表示の設定をする	G-2
ルート設定について	B-14
ルート探索条件の設定をする	G-16
設定メニュー	B-11
選局する	H-12
専用レーン音声案内	G-4
全ルートを表示する	E-10
走行軌跡	F-16
走行状態確認	F-16
走行中の制限	A-12
速度連動案内	G-9

た 行

探索

1ルート探索	E-3
SDメモリーカードからルート探索をする	E-12
迂回探索	E-9
区間ごとの探索条件を変更する	E-7
現在地から自宅までのルートを探る	B-15
現在地から目的地までのルートを探る	B-15
再探索	E-8
複数ルート探索	E-3
ルート探索条件の設定をする	G-16
探索条件を変更する	E-7, G-16

地図

3D地図	B-6
地図画面の見かた	B-3
地図に表示される記号	B-5
地図表示(方位)を切り換える	B-6
地図を拡大/縮小する	B-6
テナント情報	B-11
地図基本表示の設定をする	G-10
地図更新	J-6
地図更新ID	J-6

地図スクロール	B-7
地図ボタン表示の設定をする	G-14
地名50音	C-7
チャンネルスキャンをする	H-11
チャンネルリストを確認/選局する	H-12
中継・系列局自動サーチ設定をする	H-15
データ放送を見る	H-14
テレビ(ワンセグ)	
エリアスキャンをする	H-11
音声や字幕を切り換える	H-17
起動画面の設定をする	H-16
緊急警報放送を見る	H-14
自宅チャンネルリスト/お好みチャンネル リストを呼び出す	H-13
視聴エリア変更を自動に戻す	H-10
視聴エリアを変更する	H-10
受信レベルを確認する	H-15
選局する	H-12
チャンネルスキャンをする	H-11
チャンネルリストを確認/選局する	H-12
中継・系列局自動サーチ設定をする	H-15
データ放送を見る	H-14
テレビ(ワンセグ)を見る	H-8
時計表示の設定をする	H-17
番組表を見る	H-13
表示部について	H-8
放送用メモリーを削除する	H-16

電源

入れる	A-14
切る	A-16
電源ボタン	A-13

電池

充電時間と連続使用可能時間	A-16
充電について	A-15
充電ランプ/電池マーク	A-15
内蔵電池で使用する	A-15

電池動作

電話番号

動画再生

頭出し	H-19
一時停止	H-19
再生	H-19
再生メディアを切り換える	H-19
表示部について	H-18
ランダム再生	H-19
リピート再生	H-19

動作の種類と走行中の制限について

盗難多発地点警告

登録地点

登録する	B-13
登録地点から目的地を探る	C-2