

テレビ視聴	J-1	エラーコードについて.....	J-53
表示部について.....	J-2	用語説明.....	J-54
バナー表示.....	J-2		
操作ボタン画面.....	J-4		
テレビメニュー画面.....	J-6		
録画画面.....	J-7		
録画予約登録画面.....	J-7		
テレビを見る.....	J-8		
視聴エリアを変更する.....	J-10		
視聴エリア変更を 自動 に戻す.....	J-11		
スキャンをする.....	J-12		
初期スキャン／再スキャン／			
エリアスキャンをする.....	J-12		
選局する.....	J-14		
手動選局で放送局を選ぶ.....	J-14		
自動選局で放送局を選ぶ.....	J-14		
リストで放送局を選ぶ.....	J-15		
プリセットボタンにメモリーする.....	J-17		
プリセットリスト／チャンネルリストを			
呼び出す.....	J-18		
チャンネルリスト／プリセットリストを			
初期化する.....	J-19		
番組表を見る.....	J-21		
中継・系列局サーチをする.....	J-23		
映像を切り替える.....	J-24		
音声を切り替える.....	J-25		
字幕表示を切り替える.....	J-26		
受信モードを切り替える.....	J-27		
バナーを表示する.....	J-27		
文字スーパーを切り替える.....	J-28		
チャンネル表示設定をする.....	J-29		
時計表示の設定をする.....	J-31		
放送自動切替モードの設定をする.....	J-32		
中継・系列局自動サーチ設定をする.....	J-34		
受信中の放送局のチャンネルおよび			
受信レベルを確認する.....	J-35		
miniB-CASカード(ICカード)の			
テストをする.....	J-37		
放送局からの情報を見る.....	J-39		
設定を初期化する.....	J-41		
リレーサービスの番組を見る.....	J-42		
臨時サービスの番組を見る.....	J-43		
緊急警報放送を見る.....	J-44		
録画する.....	J-45		
手動録画.....	J-45		
録画予約.....	J-46		
録画予約結果を見る.....	J-50		
録画予約を変更／消去する.....	J-51		
録画を停止する.....	J-52		
		録画番組再生	K-1
		表示部について.....	K-2
		録画番組を再生または消去する.....	K-3
		各種機能の設定をする.....	K-7
		SDカードのすべての録画ファイルを消去する.....	K-8
		画像再生	L-1
		表示部について.....	L-2
		画像再生をする.....	L-3
		スライドショーをする.....	L-4
		画像を再生する.....	L-4
		画像を止める.....	L-4
		スライドショーの間隔を設定する.....	L-4
		画像送りまたは画像戻しをする.....	L-5
		画像を回転させる.....	L-5
		リスト画面から画像を選択する.....	L-6
		表示設定をする.....	L-7
		動画再生	M-1
		表示部について.....	M-2
		動画再生をする.....	M-3
		一時停止または早戻し／早送りをする.....	M-4
		再生を一時停止(静止)する.....	M-4
		再生中にファイルを戻す／進める.....	M-4
		早戻し／早送りをする.....	M-4
		リストより選択して再生する.....	M-5
		共通	N-1
		音楽／音声はそのままNAVI画面を表示する.....	N-2
		音楽／音声の再生を止めてNAVI画面を表示する.....	N-2
		明るさを調整する.....	N-3
		明るさ自動調整の最高輝度／	
		最低輝度調整について.....	N-4
		キー操作音の設定をする.....	N-5
		カーソル表示を変える.....	N-6
		50音入力方式設定をする.....	N-7
		案内音声割込設定をする.....	N-8
		リヤビューカメラ映像を表示する.....	N-9
		カメラ入力切り替えの設定をする.....	N-10
		リヤビューカメラ映像にする.....	N-12
		リヤビューカメラ映像の表示を止める.....	N-13