

# 動作制限について

使用方法や走行状態によって下記表のように動作が制限されます。

## 電源別による動作について

### ■ NAVIモードの場合

| 電源の種類                           | 車 | 家庭 |
|---------------------------------|---|----|
| エコドライブ情報の表示                     | ○ | ×  |
| マップマッチング                        | ○ | ○  |
| 自動再探索<br>道幅3.0m以上* <sup>1</sup> | ○ | ○  |
| 自動再探索<br>道幅3.0m未満               | × | ×  |
| ルート表示* <sup>1</sup>             | ○ | ○  |
| ルート案内* <sup>1</sup>             | ○ | ○  |
| ルート情報* <sup>1</sup>             | ○ | ○  |
| 交差点情報/方面看板表示                    | ○ | ○  |
| 到着予想時刻表示* <sup>1</sup>          | ○ | ○  |
| 残距離表示* <sup>1</sup>             | ○ | ○  |
| 踏み切り案内、合流案内                     | ○ | ○  |
| 地図表示の縦横切替                       | × | ○  |
| リヤビューカメラ(手動/自動)                 | ○ | ×  |
| ビデオカメラ(手動/自動)                   | ○ | ×  |
| VICS表示                          | ○ | ×  |
| パージョンアップ                        | ○ | ○  |

○印…する \* 1 印…ルート設定時のみ  
×印…しない

### ■ AVモードの場合

| 電源の種類                   | 車       | 家庭 |
|-------------------------|---------|----|
| 音楽再生<br>(SDカード/Myストッカー) | ○       | ○  |
| テレビ視聴                   | 映像      | ○  |
|                         | 音声      | ○  |
|                         | ワンセグ録画  | ×  |
| 録画番組再生                  | ○       | ○  |
| 画像再生<br>(SDカード/Myストッカー) | ○       | ○  |
| スライドショー                 | ×       | ○  |
| 動画再生<br>(SDカード/Myストッカー) | ○       | ○  |
| Myストッカー                 | SDからコピー | ○  |
|                         | メモリ管理   | ○  |
|                         | ファイル削除  | ○  |

○印…する  
×印…しない

**お知らせ** 電源の種類「車」はシガーライターコード(12V車対応)使用時、「家庭」はACアダプター使用時を表します。

## 車載電源時の走行状態による動作について

### ■ NAVIモードの場合

| 走行状態          | 走行中               | 停車中* |
|---------------|-------------------|------|
| メニュー操作        | △<br>(一部のみ操作可能)   | ○    |
| 地図スクロール       | △<br>(短押しスクロールのみ) | ○    |
| 細街路表示         | ×                 | ○    |
| ヘッドホン(案内音声出力) | ×                 | ○    |
| ビデオカメラ        | ×                 | ○    |

○印…する  
×印…しない

**お知らせ** \* 印…付属のパーキングブレーキ接続ケーブルを接続している場合は、車のパーキングブレーキをかけないと“停車中”と認識しません。

- ヘッドホン接続時、走行中は音声は出ません。ヘッドホンをご使用の場合は、停車してご使用ください。

### ■ AVモードの場合

| 走行状態                        | 走行中                           | 停車中* |
|-----------------------------|-------------------------------|------|
| メニュー操作                      | △<br>(一部のみ操作可能)               | ○    |
| テレビ視聴                       | 映像                            | ×    |
|                             | 音声                            | ○    |
|                             | ワンセグ録画                        | ×    |
| 録画番組再生                      | △* <sup>2</sup><br>(映像は表示しない) | ○    |
| 動画再生<br>(SDカード/Myストッカー)     | △* <sup>2</sup><br>(映像は表示しない) | ○    |
| ヘッドホン(AV音声出力)* <sup>1</sup> | ×                             | ○    |
| Myストッカー                     | SDからコピー                       | ×    |
|                             | メモリ管理                         | ×    |
|                             | ファイル削除                        | ×    |

○印…する \* 1 印…ヘッドホン接続時のみ  
×印…しない \* 2 印…走行中は音声のみとなります