

# 他のモードからNAVIモードに替える

## 1

### ■ 音楽再生画面を表示している場合

#### ① 現在地に戻る をタッチする。

：音楽はそのまま、現在地の地図画面になります。

- ※ **AV** をタッチし、AV 選択画面を表示させ、**現在地に戻る** をタッチしても現在地の地図画面になります。

(例) 音楽再生画面



### ■ テレビ視聴／録画番組再生／画像再生／動画再生画面を表示している場合

#### ① 画面をタッチする。

#### ② 現在地に戻る をタッチする。

：音声はそのまま、現在地の地図画面になります。

- ※画像再生の場合は音声はできません。
- ※ **AV** をタッチし、AV 選択画面を表示させ、**現在地に戻る** をタッチしても現在地の地図画面になります。

(例) テレビ視聴画面



### お知らせ

- 各モードの音声を止めたい場合は、各モード画面で **AVオフ** をタッチしてください。  
[👉]「音楽／音声の再生を止めてNAVI画面を表示する」N-2
- AV同時動作(NAVI＋音楽再生／テレビ視聴／録画番組再生／画像再生／動画再生)を止めたい場合は[👉]「AV同時動作を止める」G-22をご覧ください。