

地図画面の見かた

ナビゲーションシステムでは、いろいろな情報を地図画面に表示しています。

画面の操作ボタンについて

■ シガーライターコード(12V車対応)使用の場合



■ ACアダプター使用の場合



① **GPS** ボタン

- 地図表示(方位)を切り替えることができます。
[🗺️] 「地図表示(方位)を切り替える」 B-13
- 赤色の方向が北を示します。

② **AV** ボタン(AV)

- AV 選択画面を表示します。
[📺] G-17

③ **音量** ボタン(音量)

- NAVIモード中に音楽再生/テレビ視聴/録画番組再生/動画再生の音量を調整することができます。
※ AV オフ時/画像再生時は表示しません。
[🔊] G-20

④ **カメラ** ボタン(カメラ)

- 本機に別売リヤビューカメラ接続ケーブル(CA-PBCX2D)を接続し、別売のリアビューカメラ(CY-RC51KD)/市販の映像出力ケーブル(RCAコード・VIDEO用)を接続すると、リヤビューカメラ映像/ビデオ映像を映すことができます。
[📷] N-9、N-68

⑤ **縮尺スケール** ボタン

- 地図のスケールを示します。
[📏] B-8

⑥ **メニュー** ボタン [🗨️] B-18

⑦ **道路** ボタン

- 一般道と有料道が隣接している場合、強制的に一般道または有料道に切り替えることができます。
※必ずご希望の道路に切り替わるとは限りません。
[🛣️] A-19

⑧ **付属** ボタン

- 付属の AC アダプターを使用時、地図の表示を切り替えることができます。
[🔌] B-35、F-17