

コードで地点を探す(まっふるコード(MGコード)・マップコード)

まっふるコード(MGコード)の更新したデータを使用する

まっふるコード(MGコード)の更新データを指定のホームページから入手し、SDカードに保存されている場合、下記手順に従って操作することで、更新データを利用した地点の確認や目的地が設定できます。

【👉】「まっふるコード(MGコード)の最新情報を入手する」A-30

下記操作を行う前に必ずAVモードをOFFにしてください。

【👉】「(AVモードを終了する)」G-19

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

【👉】「SDカードを入れる／取り出す」A-27

【👉】「地図画面を表示する」B-4

2 C-38手順1に従って操作し、 👉 (まっふるコード)をタッチする。

：まっふるコード(MGコード)入力画面が表示されます。



3 数字をタッチして、コードを入力し、

SDから検索 をタッチする。

【👉】「数字の入力方法について」B-40を参考にしてください。

：周辺の地図が表示されます。

※ **×閉** または地図画面をタッチすると設定メニューを閉じることができます。

再度設定メニューを表示させるには、**+** (設定) をタッチしてください。

(例)まっふるコード入力画面



4 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

お知らせ

- 上記手順3で **SDから検索** は7桁以上入力すると、ボタンが点灯し有効になります。
- まっふるコード(MGコード)を入力する場合、ガイドブックなどに記載されている“-”(ハイフン)は入力不要です。
- SDカード内に更新データがない場合は、メッセージが表示され、まっふるコード(MGコード)の入力画面に戻ります。その場合、まっふるコード(MGコード)の更新データを指定のホームページからダウンロードしてください。
【👉】「まっふるコード(MGコード)の最新情報を入手する」A-30