

# 走行状態を確認する

GPS衛星からの情報と自律航法による走行／停車判定、または付属のパーキングブレーキ接続ケーブルの使用による走行／停車判定を本機の車両センサーで確認することができます。

※電源に付属のACアダプターをご使用の場合は**車両センサー**は暗くなり選択できません。

1

**メニュー** → **情報** → **車両センサー** をタッチする。

図 B-19

：車両センサー画面が表示されます。



2

走行状態を確認する。



## ■ GPSからの情報と自律航法による走行／停車判定の場合

：走行中のときは“走行”、停車中のときは“停車”が点灯します。

文字が点灯します。

## ■ 付属のパーキングブレーキ接続ケーブルの使用による走行／停車判定の場合

：車のパーキングブレーキをかけていないときは“走行”、車のパーキングブレーキをかけているときは“停車”が点灯します。

3

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

お願い

付属のパーキングブレーキ接続ケーブルが正しく接続されているか確認する場合は、車を安全な場所に停車させ、パーキングブレーキをかけたときに“停車”が点灯するかを確認してください。“走行”が点灯したときは、車のパーキングブレーキをかけているか、またはパーキングブレーキ接続ケーブルが正しく接続されているか再度確認してください。

お知らせ

- 付属のパーキングブレーキ接続ケーブルを使用している場合、車が停車中でもパーキングブレーキをかけていないときは“走行”が点灯します。
- 付属のパーキングブレーキ接続ケーブルを使用しない場合、GPS未受信時や発進／停止を繰り返したときは、走行／停車の判定が正しく行えない場合があります。

情報

〔クリックGPSの設定をする〕／〔走行状態を確認する〕