

SDカードから地点を登録する

4 本機に登録したい地点を選択しタッチする。

: 選択したリストにチェックマーク(✓印)が付きます。

■ 全地点を登録したい場合

① **全選択** をタッチする。

: 選択しているフォルダ内の全地点にチェックマーク(✓印)が付きます。

お知らせ **全選択** をタッチした場合、一度に登録できる件数は700件です。



チェックマーク(✓)

4

■ 登録を止める場合(チェックマーク解除)

① 登録を止めたい地点をタッチする。

: チェックマーク(✓印)が消え解除されます。

※ **全解除** をタッチすると、全てのチェックマークが消え、解除されます。



5 **登録** をタッチする。

: フォルダ選択画面が表示されます。



6 登録したいフォルダ(**フォルダ指定なし** ~ **フォルダ100**)を選択し、タッチする。

: メッセージが表示され、サブメニュー画面に戻ります。

フォルダ選択画面

