

地図ボタン表示の設定をする

メイン地図／右地図／縦地図のボタン表示の切り替えをすることができます。

- 1** **メニュー** → **設定** → **地図ボタン表示** をタッチする。

〔**☞** B-19

〕：地図ボタン表示画面が表示されます。



(現在地(自車)マークの種類を設定する)

- 2** 設定したい地図(**メイン地図**／**右地図**／**縦地図**)を選択し、タッチする。

：切り替えできるボタン名が表示されます。



- 3** 表示／非表示の設定をする。

■ 地図画面にボタンを表示する場合

- ① 表示させたいボタンをタッチする。

※すでにチェックマーク(✓印)が表示されている場合は、現在地画面で表示されます。

：チェックマーク(✓印)が表示され、左画面地図に表示されます。



設定内容が確認できます。

■ 地図画面に表示されるボタンを止めたい場合

- ① 止めたいボタンを選択し、タッチする。

：チェックマーク(✓印)が消え、左画面地図からボタンが消えます。



- 4** 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

お知らせ

カメラボタンの表示を止めた場合、カメラ入力切り替え設定(〔**☞** N-10)／ビデオ入力切り替え設定(〔**☞** N-20)で“手動”に設定しても、地図画面に**☞**は表示されません。

設定 (地図ボタン表示の設定をする)