


各部のなまえとはたらき

- ① **地デジ用ツインロッドアンテナ**
【売】 J-8
- ② **電源**  **ボタン**
2秒以上押すと本機の電源を入れる／切ることができます。
【売】 B-4
- ③ **ヘッドホン端子**
市販のヘッドホンを接続します。
【売】 N-68
- ④ **SDカード挿入口**
【売】 A-27
- ⑤ **miniB-CASカード挿入口**
【売】 G-10
- ⑥ **映像端子**
市販のRCAコード(VIDEO用)で、テレビの映像入力端子につなぐときに使用します。
【売】 N-68
- ⑦ **音声端子**
市販のRCAコード(AUDIO用)で、テレビやアンプなどの音声入力端子とつなぐときに使用します。
【売】 N-68
- ⑧ **明るさセンサー受光部／リモコン受光部**
【別売】 リモコン(CA-PRSD1D)
【売】 12、N-29、N-68
- ⑨ **RECランプ**
録画中は赤に点灯します。
- ⑩ **スピーカー**
- ⑪ **タッチパネル部(液晶ディスプレイ)**
- ⑫ **地上デジタルテレビ用フィルムアンテナ端子**
付属の地上デジタルテレビ用フィルムアンテナを接続します。
【売】 取付説明書 [フィルムアンテナ用]
- ⑬ **クレードル用ソケット**
付属のVICS内蔵車載用吸盤スタンドを接続します。
【売】 取付説明書 [スタンド用]
- ⑭ **DC入力5V端子**
付属のACアダプターを接続します。
【売】 A-21
- ⑮ **地上デジタルテレビ用フィルムアンテナケーブル差し込み口**
VICS内蔵車載用吸盤スタンドを装着後、付属の地上デジタルテレビ用フィルムアンテナを接続します。
【売】 取付説明書 [フィルムアンテナ用]