

音量調整する

1 各モードで音量調整する。

■ 音楽再生画面の場合

① **音量** をタッチする。

：現在の大きさを示す音量表示(0～15)が表示されます。



■ テレビ視聴／録画番組再生／動画再生画面の場合

① 画面をタッチし、**音量** をタッチする。

：現在の大きさを示す音量表示(0～15)が表示されます。



2 **-** / **+** をタッチし、好みの音量(音量減／音量増)に調整する。



お知らせ

- 約3秒間、なにも操作しなかった場合／画面をタッチした場合、音量表示は消えます。
- **音量** は、テレビ視聴モードではテレビ視聴中、ワンセグ録画中、録画番組再生モードでは録画番組再生中に表示されます。